

## Micro Ohm Meter Type Micro Junior 2

Beschrieb Temperaturkompensation

Im Setup Menu Temp Corr wählen



Temperatur manuell eingeben in °C (externes Thermometer, z.B. 25°C)



oder direkt von der Temperatursonde T1 einlesen lassen



andere Referenztemperatur (Aluminium)



anderes Material mit Kundenspezifischer Referenztemperatur

